



# Dartscheibe richtig aufhängen

## Die Höhe beachten

1. Durchmesser der Scheibe messen. Radius berechnen = Durchmesser / 2  
(Beispiel: 40 cm Durchmesser = 20 cm Radius)
2. Empfohlene Höhe des Bulls Eye: **1,72 m**
3. Zum richtigen Aufhängen den Radius:
  - a) abziehen = untere Kante des Dartboards (Beispiel: 1,52 m)
  - b) addieren = obere Kante des Dartboards (Beispiel: 1,92 m)
4. Die beiden Höhen an der Wand markieren.
5. Das Dartboard an die Markierungen halten und mit einem Bleistift die Befestigungslöcher markieren.
6. Je nach Wandtyp und Gewicht der Dartscheibe an den Bleistiftmarkierungen Loch bohren oder einfach einen Nagel in die Wand schlagen.

## Der richtige Abstand.

Variante 1 - Diagonale zwischen Bulls Eye und Abwurflinie messen

- Soft Darts: 2,98 m
- Steel Darts: 2,93 m

Variante 2 - Horizontalen Abstand messen

- Soft Darts: 2,44 m
- Steel Darts: 2,37 m



*Tipp: Schnur zum Abmessen verwenden!*

