

Rohbaumaße für Türen und Fenster nach DIN18101

Nennmaße für Türen	
<ul style="list-style-type: none"> - 63,5 Zentimeter x 200,5 Zentimeter - 76,0 Zentimeter x 200,5 Zentimeter - 88,5 Zentimeter x 200,5 Zentimeter - 101,0 Zentimeter x 200,5 Zentimeter - 113,5 Zentimeter x 200,5 Zentimeter 	
Richthöhen für Fenster	Richtbreiten für Fenster
<p>Standardhöhen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 375 Millimeter - 500 Millimeter - 625 Millimeter - 750 Millimeter - 825 Millimeter - 1000 Millimeter - 1125 Millimeter - 1250 Millimeter - 1375 Millimeter - 1500 Millimeter - 1625 Millimeter - 2000 Millimeter - 2125 Millimeter - 2250 Millimeter 	<p>Einflügelige Fenster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 375 Millimeter - 500 Millimeter - 625 Millimeter - 750 Millimeter - 875 Millimeter
	<p>Zweiflügelige Fenster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 875 Millimeter - 1000 Millimeter - 1125 Millimeter - 1250 Millimeter - 1325 Millimeter
	<p>Dreiflügelige Fenster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1500 Millimeter - 1625 Millimeter - 1750 Millimeter - 1875 Millimeter
	<p>Vierflügelige Fenster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000 Millimeter - 2125 Millimeter - 2250 Millimeter